



KOPPLA IN ARRIS TV-BOX

Det här behöver du:

En Wifi-router (märkt TG799vac på undersidan).

En Arris tv-box 4302

Strömadapter, HDMI-kabel och nätverkskabel (följer med i kartongen)



1. Koppla tv-boxen till routern

Koppla en nätverkskabel från en av en av de gula portarna på din router till tv-boxens nätverksuttag.



2. Koppla boxen till din tv

Koppla en HDMI-kabel från tv:ns HDMI-uttag till boxens HDMI-uttag.




3. Koppla boxen till ett eluttag

Koppla strömsladden från boxen till ett eluttag. Boxen startas upp av sig själv.



4. Identifiera dig

Skriv in din identifikationskod och kontrollkod med fjärrkontrollen. Tryck på **OK**. Du hittar dina koder på **Mitt Telia**.



Välkommen till tv från Telia

Ange dina aktiveringskoder för att aktivera tv-boxen. Koderna hittar du på telia.se/minasidor

Identifikationskod

Kontrollkod

Tryck på OK för att bekräfta och vänsterpilen för att sudda.

Skapa ett konto på telia.se/minasidor för att ha koll på dina tjänster från Telia!

Spara eller dela den här guiden



Ange din e-post så mailar vi en länk till den här guiden.

E-postadress

mail@mail.com

SKICKA

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

Mobilnummer

07xxxxxxxx

SKICKA